

BEEPER TEK

GUIDA RAPIDA




CANICOM

SINCRONIZZAZIONE DEL BEEPER

1. Impostare il palmare in modalità **TRACCIAMENTO E ADDESTRAMENTO**
2. Accedere al menù **I MIEI COLLARI** e selezionare il collare sul quale sarà montato il Beeper
3. Selezionare **COLLARE ELETTRICO SI**
4. Con il Beeper spento posizionarsi su **SINCRONIZZA COLLARE**
5. Premere e mantenere premuto il pulsante di accensione del Beeper fino a quando il Led si accende di colore AMBRA
6. Premere **SINCRONIZZA COLLARE**; il Led del Beeper lampeggia per 3 volte di colore verde a conferma dell'avvenuta sincronizzazione
7. Accedere al menù **I MIEI CANI** e selezionare il cane a cui è stato abbinato il collare dove avete montato il Beeper
8. Selezionare **COLLARE ELETTRICO SI**
9. Impostare uno o più pulsanti (i tre pulsanti a sinistra sul palmare) dedicati all'addestramento in modalità **TONO**
(consiglio: se non si è muniti di modulo addestramento, impostare la modalità tono su tutti e tre i pulsanti). Se invece il collare Gps è munito di modulo di addestramento, il tasto **TONO** farà suonare sia il Beeper che l'ultrasuono del modulo di addestramento

SUONI

- Il Beeper può emettere 3 suoni diversi:
BEEP SINGOLO, BEEP DOPPIO, BEEP TRIPLO in 2 differenti frequenze (1000Hz, 1500Hz) da scegliere secondo le proprie necessità
Si può quindi scegliere fra 6 suoni diversi in 2 diverse frequenze
- Per impostare il suono desiderato:
 - a. Con il Beeper spento premere e rilasciare il pulsante di accensione entro 5 secondi
 - b. Successivamente premere e mantenere premuto il tasto di accensione
Il Beeper inizierà ad emettere i vari suoni disponibili nelle 2 diverse frequenze
 - c. Per impostare il tono desiderato rilasciare il pulsante di accensione appena il Beeper emette il suono desiderato

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- Il Beeper può essere programmato in 3 diverse modalità di funzionamento:
 1. **LOCALIZZAZIONE:** il Beeper emette un suono solo se viene premuto il pulsante sul palmare
 2. **FERMA:** il Beeper emette un suono ogni secondo quando il cane v'è in ferma
 3. **TRACCIA + FERMA:** il Beeper emette un suono ogni 10 secondi e quando il cane v'è in ferma emette 1 suono ogni secondo

Indipendentemente dalla modalità di funzionamento scelta è comunque possibile far suonare il Beeper per localizzare il cane premendo il tasto dedicato sul palmare

- Per impostare la modalità di funzionamento desiderata, avviare la procedura di impostazione del suono (vedi sezione **SUONI**)
Dopo aver rilasciato il pulsante per selezionare il suono desiderato, premere nuovamente e mantenere premuto il pulsante di accensione del Beeper;
Il Beeper emetterà 1 suono che indica
 - **1 suono MODALITA' LOCALIZZAZIONE**
 - **2 suoni MODALITA' FERMA**
 - **3 suoni MODALITA' TRACCIA+ FERMA**Rilasciare il pulsante di accensione quando il Beeper emette il numero di suoni corrispondente alla modalità di funzionamento desiderata

- ✓ **ATTENZIONE:**
NESSUNA IMPOSTAZIONE E' MODIFICABILE DAL PALMARE, TUTTE LE IMPOSTAZIONI DEI SUONI E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO SI POSSONO IMPOSTARE SOLO DAL COLLARE



CANICOM

www.canicomitalia.com
info@canicomitalia.com